Beregning af væskemængder
Tage og tagpap

	AlgeFri-N. l.	1	**1**	1	1	1	1
	Vand l.	9	**19**	29	39	49	99
	Væske total l.	10	**20**	30	40	50	100
	Konc. %	10,0%	**5,0%**	3,3%	2,5%	2,0%	1,0%
	Mængde AlgeFri-N pr. 100 m						
Væskemængde pr. l/100 m	5	**0,50**	0,25	0,17	0,13	0,10	0,05
	10	1,00	**0,50**	0,33	0,25	0,20	0,10
	15	1,50	0,75	**0,50**	0,38	0,30	0,15
	20	2,00	1,00	0,67	**0,50**	0,40	0,20
	25	2,50	1,25	0,83	0,63	**0,50**	0,25
	50	5,00	2,50	1,67	1,25	1,00	**0,50**

Med udgangspunkt i etiketten:
Tage og tagpap anvises *0.5 liter AlgeFri-N pr. 100 m²* og en blanding på 5 % (1 l Algefri + 19 l vand).
Udbragt samlet 10 l væske pr. 100 m²

Passer ens udstyr ikke til dette kan man finde blandingsforholdet ved at følge den grønne diagonal i skemaet og aflæse væskemængder og blandingsforhold på akserne.