



Udvendig tætning med MB 2K

Systemdataflyer

Anvendte produkter

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET



WP DS Levell

Forbrug: ca. 1,7 kg/m²/mm
lagtykkelse
Art.-nr. 0426

GRUNDING



Kiesol MB

Forbrug: ca. 100-200 ml/m²
afhængigt af underlaget
Art.-nr. 3008


TÆTNING



MB 2K

Forbrug: min. 2,2 kg/m²
Art.-nr. 3014

ARBEJDSFUGETÆTNING



Tape VF 120

Art.-nr.: 5071
(fugebånd 120 mm x 10 m/50 m)
5073 (udv. hjørne) //
5074 (indv. hjørne)

VÆRKTØJ



Slæmmekost

Art.-nr. 4517



Lagtykkelsesmurske

Art.nr.: 4000 (3 mm)
4108 (2,5 mm)
4105 (2 mm)



Collomix®-blander DLX

Art.-nr. 4298



Remmers Quirlex

Rengøringsspand
Art.-nr. 4282

Udvendig tætning med MB 2K



Forarbejdningsvejledning



FORBEREDELSE OG UDJÆVNING

Klargør underlaget, så det er fast, rent og egnet til videre behandling.

Forfugt stærkt sugende underlag med vand.

Udjævn alle ujævnheder med WP DS Levell.



GRUNDING

Påfør Kiesol MB i et jævnt lag over hele overfladen.



SPARTEL-GRUNDER

Påfør MB 2K som kontaktag ved hjælp af en spartel.



ARBEJDSFUGE- TÆTNING

Indlej VF 120-tapen i
det friske lag MB 2K.



FØRSTE TÆTNINGSLAG

Når spartelmassen er tørret,
påføres det første lag MB 2K
jævnt med en spartel eller en
slæmmekost.



ANDET TÆTNINGSLAG

Det andet tætningslag
påføres med en spartel eller
slæmmekost, når det første
lag ikke længere kan
beskadiges.



CERTIFICERINGER



BEMÆRKNING:

QR-koderne henviser til en video med en forarbejdningsvejledning og til det relevante tekniske datablad. Kontakt din forhandler, hvis du har yderligere spørgsmål.

Forarbejdningsvideo

Teknisk datablad

Du kan finde flere oplysninger her:



1184/01.2026



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13

D-49624 Lönigen

+49 (0) 54 32/83-0

www.remmers.com